

VMS 船位回報監控系統 中文簡易操作手册

龍亭企業有限公司

VMS 船位回報系統

目錄

VMS 船位回報監控系統簡介	1
船位回報監控系統使用說明	1
1 系統管理	2
1.1 使用操作介面	2
1.2 系統登入及登出	2
1.2.1 系統登入	2
1.2.2 系統登出	3
2 地圖資訊整合平台	3
2.1 地圖檢視	3
2.2 地圖縮放與平移	4
3 船位回報	5
3.1 即時船位	5
3.2 繪製航跡	5
3.2.1 繪製航跡記錄	5
3.2.2 輸出航际	7
4 經濟海域及海面溫度	7
- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	,

VMS 船位回報監控系統簡介

VMS (Vessel Monitoring System) 船 位 回 報 統 是 使 用 Inmarsat-C 為船上硬體設備 & VMS 船位追蹤監控軟體而達到 船位追蹤監控與有效管理的目的的一套系統。它是目前世界上最 先進;最有效率而且被全世界的漁業局普偏使用並管理其經濟海 域船支以達到海洋資源保護的利器。

VMS 係經由指定衛星地面站對於部份或全部所屬 DNID (Data Network ID) 族群內的 INM-C 下命令,可做即時 Polling 回 抽船位或更改 INM-C 原始內部設定的船上 INM-C 回報時間或回報時間間隔。

本系統採 Web-based 架構,使用者可以自由在公司透過網頁 做遠端操作,不需額外安裝軟體,只要透過瀏覽器即可操作。為 確保系統運作順暢,建議採用符合下列最低需求規格之電腦操作 本系統:

- 1. 作業系統:不限
- 2. 瀏覽器:

Firefox 3.5

Safari 4.0

Google Chrome 1.0

Opera 10.50

MS IE 7.0 以上版本

- 3. 螢幕解析度:1024*768以上
- 4. CPU:2GHz以上
- 5. RAM:1GB以上
- 6. 硬碟空間:10MB以上
- 7. Internet 連線速率: 512K bps 以上

船位回報監控系統使用說明

開啟瀏覽器輸入龍亭企業網址:<u>www.dragon-sat-phone.com.tw</u>執行後,畫面會顯示龍亭企業有限公司網站。

選取繁體進入首頁,請將滑鼠游標移至畫面右上方點擊 船位回報監控 開啟船位回報監控系統頁面。

1 系統管理

1.1 使用操作介面

圖1為「船位回報監控系統」之操作畫面,本系統整合 Google Map 資料庫作為船隻定位之參考依據,方便使用者查詢所屬船隊船 隻之經緯座標及航跡。其主要功能包括船隻經緯度查詢、航跡繪製、 距離計算、經濟海域查詢及海面溫度查詢。

← → C 160249202.15
22N42.00 原本 R*
22N39 00 設立 民国 日本
5 00 120E9 00 22X232FJ2 00 120E1 5 00 120E1 8 00 120E21 00 120E21 00 120E2 00 120E
Coogle

圖1「船位回報監控系統」操作畫面

1.2 系統登入及登出

本系統透過專屬帳號控管各項功能之使用功能與權限,每位使 用者必須先向「龍亭公司」取得一組登入「帳號」及「密碼」後才 能登入並操作本系統,使用者必須謹記帳號密碼且避免外流,若忘 記帳號或密碼請向「龍亭公司」TEL:07-2272887 查詢。

1.2.1 系統登入

操作步驟:

- 1. 由操作畫面右上方輸入帳號及密碼
- 2. 點選「登入」即可進入系統

帳號:			
密碼:			
登入	2		
經度: 12 緯度: 22 滑鼠點	20° 23 2° 42' 選位過	3' 34.7634" 49.7046" 뿔:	

圖2登入畫面

1.2.2 系統登出

使用者欲離開本系統或變更登入帳號,點選「登出」即回到登 入畫面,若不需繼續使用可直接關閉瀏覽器視窗。

你好: 企業的: 登出 您旗下的船隻有: 諸選擇 ▼ 您已登錄:12次,上次登錄時間為 2014/2/19下午 01:48:33
繪製航跡: 諸選擇 ▼ 繪製航跡

圖3登出畫面

2 地圖資訊整合平台

本系統設計係以船位為基礎,將座標、船位、軌跡、事件等各 項資料整合並顯示於地圖上,方便使用者在同一個船位監控系統上 掌握船隊所有船舶相關資訊。本章將針對本系統之地圖資訊整合平 台進行基本操作及相關功能介紹

2.1 地圖檢視

地圖檢視方式包含「地圖」及「衛星檢視」兩種,使用者可於 地圖畫面右上方的下拉式選單進行選擇。

高雄港	衛星檢視	
	地圖 衛星檢視	「你好シュー、企業的→ 登出 您旗下的船隻有: 諸選擇 ▼ 物品登録:13次,上次登録時間寫
里港鄉	☑ 地名	2014/2/19 下午 02:19:37
LSU HI		 繪製航跡: 請選擇 ▼

圖 4 下拉選單選擇地圖檢視畫面

2.2 地圖縮放與平移

使用者可放大、縮小地圖以改變目前所顯示的範圍,亦可任意 移動地圖,瀏覽不同區域。縮放操作方式有兩種:

- 縮放滑桿:用滑鼠按住縮放滑桿往十方向拖曳,或點選十, 可將地圖由中心點向外放大地圖;若用滑鼠按住縮放滑桿往一 方向拖曳,或點選一,則可將地圖由中心點向內縮小地圖。
- 滑鼠操作:將滑鼠移到地圖任一位置上,然後前後滾動滑鼠滾 輪,便可以該位置為中心放大或縮小地圖。



圖 5 地圖縮放操作

平移操作方式亦有雨種:

- 箭頭按鈕:用滑鼠按一下左上角東西南北任一箭頭,即可將 地圖往該方向移動一次。
- 滑鼠操作:將滑鼠移到地圖任一位置上,按住滑鼠左鍵往任一 方向拖曳,即可將地圖任意移動。



圖 6 地圖平移操作

3 船位回報

3.1 即時船位

使用者登入系統後,地圖上即顯示船隊所有船隻當前所在位置, 查詢船舶最新位置之操作步驟如下:

- 視窗右上的下拉選單中,可選取欲查詢之旗下船隻,選取後, 地圖會立即移至該船舶之位置。
- 點選畫面上之船隻(將滑鼠移到紅色標記上,再按滑鼠左鍵)
 即可顯示船位座標等相關資訊。



圖7即時船位查詢

3.2 繪製航跡

系統提供船隻歷史航跡查詢的功能,使用者可選擇指定的時間 區段進行查詢,並將紀錄資料輸出至 csv 檔透過 excel 來瀏覽。

3.2.1 繪製航跡記錄

- 在航跡查詢欄位中的下拉選單選擇欲查詢航跡之船舶,點擊 「繪製航跡」,地圖上即出現船隻最近航行之航跡記錄。
- 欲選擇指定的時間區段查詢,點擊「起始時間」文字方塊後 的月曆圖示選擇日期,再以同樣方法選擇「終點時間」時間 的日期,然後點擊「繪製航跡」,地圖上即顯示該時間區段的 航跡記錄。
- 3. 若想更換船隻進行查詢,點擊「回到主畫面」重新選擇船隻。
- 4. 將滑鼠游標移至航跡上的紫色圈圈,可顯示船位回報器在該

位置發送回報的日期與時間。

	避理則住:		r.∡-	9£		1					
3	回到主畫	ME_	繪製	뻷	F	輸出	出航调	亦			
	起始時間:	2014	-02-2	21			2				
	終點時間:	2014	-02-2	23					1		
	€₩ # 1000			二月	l, 20)14		►			
	經度 - 1201 緯度 : 22°1	日	—	_	Ξ	四	五	六			
	滑鼠位罢 [26	27	28	29	30	31	1			
		2	3	4	5	6	7	8			
	計算距离	9	10	11	12	13	14	15			
		16	17	18	19	20	21	22			
	🔲 世界經	23	24	25	26	27	28	1			
	🔲 西北太	2	3	4	5	6	7	8			
	🔲 東北太		Toda	ay: =	月2	23, 2	014				
	·										

圖 8 繪製航跡操作畫面



圖9回報日期與時間

3.2.2 輸出航跡

若需要航跡記錄的詳細資料,點擊「輸出航跡」即顯示出存檔的畫面,待檔案存檔後,對儲存好的檔案雙擊滑鼠左鍵開啟 excel, 瀏覽航跡記錄相關資訊,內容包括:經緯度、船名、船速、方位及 日期時間。

X) N	5 141 7	・ 🐡 - ; :用 : 插入	版面配置 公	式 資料	松開 枝	会視 ACROBAT	DP1_20	140223 - Excel							? ক	日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	×
點		新細明體 B I U -	- 12	- A A =		於 - ● 自動換列 転 - 転 ● 防機置中 *	通用相 \$ ~ 1	π %•18.∰	設定格: 的條件	 ごれ 植式化 ま・表植・) 儲存档 模式 •		植式	Σ - A Z - Z # # # # # # # # # # # # #	構造 時代の 選取・		
剪	貼場 ち		字型	9	1	时南方式 5		數値 5		標式		儲存相	ř.	编	8		^
A		• : :	X 🗸 fr	longitude													~
	Α	В	С	D	E	F		G	н	I	J	K	L	M	N	0	
1	longitud	e latitude	ship name	speed	course	datetime		comment									
2	120.273	3 22.60933	龍王子一號	0	135	2014/1/28 上午 05:5	3:00	INM-C									
3	120.273	3 22.60933	龍王子一號	0	169	2014/1/27 下午 11:5	3:00	INM-C									
4	120.273	3 22,60933	服王子一號	0	80	2014/1/26 上午 09:2	0:00	INM-C									
5	120.273	3 22,60933	服王子一號	0	178	2014/1/26 上午 09:0	5:00	INM-C									
6	120.2	8 22.60667	7 龍王子一號	6.8	332	2014/1/26 上午 08:5	2:00	INM-C									
7	120.295	3 22.58267	龍王子一號	6.6	324	2014/1/26 上午 08:3	5:00	INM-C									
8	120.313	3 22.562	2 龍王子一號	6.6	323	2014/1/26 上午 08:2	2:00	INM-C									
9	120.317	3 22.55467	7 龍王子一號	2.2	339	2014/1/26 上午 08:0	3:00	INM-C									
10	120	3 22.5426	7 龍王子一號	6.8	319	2014/1/26 上午 07:5	4:00	INM-C									
11	120.316	7 22.52133	前 龍王子一號	6.6	327	2014/1/26 上午 07:4	00:0	INM-C									
12	120.339	3 22.50467	7 龍王子一號	6.8	305	2014/1/26 上午 07:2	4:00	INM-C									
13	120.364	7 22.49067	7 龍王子一號	6.8	305	2014/1/26 上午 07:1	00:0	INM-C									
14	120.390	7 22.476	5 龍王子一號	7	301	2014/1/26 上午 06:5	5:00	INM-C									
15	120.419	3 22.4	7 龍王子一號	6.8	264	2014/1/26 上午 06:4	2:00	INM-C									
16	120.437	3 22.4725	7 龍王子一號	0.8	322	2014/1/26 上午 06:2	3:00	INM-C									
17	120.435	3 22.47133	8 龍王子一號	0	92	2014/1/26 上午 05:5	3:00	INM-C									
18	120.43	6 22.45533	8 龍王子一號	6.8	328	2014/1/26 上午 05:4	4:00	INM-C									
19	120.454	7 22.43533	龍王子一號	6.6	305	2014/1/26 上午 05:3	00:00	INM-C									
20	120.47	8 22.41933	龍王子一號	6.4	308	2014/1/26 上午 05:10	5:00	INM-C									
21	120.495	7 22 4013	御王子—除	68	312	2014/1/26 上午:05:0	1-00	INM_C									
-		UP1_2014	(+)				_			4			_	_	_		 I
908	1													<u> </u>		-+ 1	00%

圖 10 輸出航跡 csv 檔

4 經濟海域及海面溫度

本系統提供各國經濟海域及洋區海面溫度查詢之功能,使用者 可在畫面右下方的選取方塊勾選想查詢的「世界經濟海域範圍」及 洋區的「平均海面溫度」,所勾選的資訊即會在地圖上標示。



圖 11 世界經濟海域及海面溫度查詢